

## Montážny návod – PIP, JIB, RAM, BEE



Dôležité tipy, pri aplikácii panelov pomocou pásov na suchý zips. Po namaľovaní steny počkajte s aplikáciou pásov až kým povrch úplne nevyschne. Pásiky neaplikujte na papier alebo mäkké povrchy. Pásiky aplikujte rovno, bez záhybov a presahov. Pásiky prilepte zvisle, vid' nákres nižšie. Lepené povrchy musia byť suché, odmastené, zbavené prachu a antiadhézných prostriedkov. Podklady musia byť pevné a stabilné. Dobrý kontakt s povrchom dosiahnete pritlačením panelu k stene, čo má za následok oveľa pevnejšie spojenie. **V prípade špecifického povrchu aplikujte panely pomocou vhodnej metódy lepenia.**

