


avaks
nábytok

REA Vesti

2


	700
	1000
	266









1/1


1		3		4		5		6		10		11	
kolík 8x35	4ks	tiahlo	2ks	excenter	2ks	krytka	2ks	konfirmát 7x50	13ks	záves naložený	2ks	podložka závesu	2ks

12		13		14		15		16		17	
skrutka M4x20 DIN 967	1ks	sah	2ks	skrutka M4x30 DIN 967	2ks	vešiak	1ks	vešiak	3ks	skrutka zh 3,5x16	10ks









1




2





Nastavenie dverí




krok 1-3
1. skrutku B povoliť
2. dvere výškovo nastaviť
3. skrutku B dotiahnuť


krok 1-3
1. skrutku A povoliť
2. dvere hĺbkovo nastaviť
3. skrutku A dotiahnuť

krok 1
1. dvere stranovo skrutkou C nastaviť

9



10



11

